

## Självstädande sop

### Detta behövs:

Sop ev. med sopskyffel  
Batterihållare  
Motor  
Motorfäste  
Strömställare  
Batterikontakt  
Diverse material till utsmyckning  
Trähjul  
Ögon

### Verktyg:

Borrmaskin  
Limpistol  
Lödstation  
Skjutmått

### Gör så här:

Mät hur tjock motoraxeln är med ett skjutmått (2mm)

Borra ett hål i kanten, ej centrerat, på trähjulet.

Montera motorn i hålet, limma om det behövs

Borra hål på sopen för motorfästet och batterihållaren med ca 1,5 mm borr.

Löd fast batterikontakten på motorn.

Klipp av pluskabeln och löd fast strömställaren.

Montera alla delar på sopen.

Smycka sopen med ögon, mun mm.

